

Podstawowe zasady konserwacji i pielęgnacji materaców Hevea.

1. Materac lateksowy może być zginany, rolowany, składany na okres transportu (np. dostawa, przeprowadzka, remont, sprzątanie) – jednak nie należy go przechowywać dłuższy czas w takiej pozycji. Zalecamy rozpakowanie przesyłki i usunięcie folii w ciągu 10-14 dni od dostarczenia.
2. Każdorazowo po złożeniu lub zrolowaniu materaca należy go ręcznie rozprostować, ułożyć w pokrowcu i ramie łóżka naciągając narożniki oraz pozostawić do minimum kilkugodzinnej relaksacji. W przypadkach dłuższego przechowywania materaca w pozycji złożonej lub zrolowanej oraz przy dużych różnicach temperatur pomiędzy miejscem przechowywania i użytkowania – relaksacja w temperaturze pokojowej może być nawet 24-godzinna.
3. Materac lateksowy należy użytkować na stelażu szczebelkowym płaskim lub elastycznym ale o rozstawie szczebelków maksimum 3-5 cm. Nie należy użytkować materaca lateksowego bezpośrednio na podłodze lub innym sztywnym, jednolitym podłożu.
4. Materace dwustronne należy zamieniać stronami użytkowymi góra/dół i lewo/prawo. Najlepiej jeśli zamiany stron dokonujemy nie rzadziej niż raz na 6-9 miesięcy.
5. Pokrowce wykonane z dzianin AEGIS, MEDICA, ALOE GREEN POWER, GRAFFITI, TENCEL SILKY FEELING, CASHMERE BEAUTY, DISNEY można prać ręcznie lub w pralkach w temp. do 60C program do dzianin delikatnych, bez wirowania i suszenia w suszarkach automatycznych. Zaleca się stosowanie programów do pokrowców. Dopuszczalne jest pranie w pralniach chemicznych.
6. Materace mogą być czyszczone za pomocą ręcznych parownic, odkurzaczy do tapicerki i zawierających lampę UV oraz wilgotnych ścierek z miękkiej dzianiny. Czyszczenie parą lub wodą winno być wykonywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych a użytkowanie materaca jest możliwe dopiero po całkowitym osuszeniu wkładu.