

## Podstawowe zasady konserwacji i pielęgnacji materaców Hevea.

1. Materac lateksowy może być zginany, rolowany, składany na okres transportu (np. dostawa, przeprowadzka, remont, sprzątanie) – jednak nie należy go przechowywać dłuższy czas w takiej pozycji. Zalecamy rozpakowanie przesyłki i usunięcie folii w ciągu 10-14 dni od dostarczenia. Wkłady lateksowe charakteryzuje zapach związany z technologią wulkanizacji. Zapach nie jest uciążliwy i nie będzie odczuwalny przez warstwę pokrowca. Można go zdecydowanie zniwelować poprzez wywietrzenie wkładu lub wyczyszczenie wilgotną gąbką z płynem do płukania tkanin o ulubionym zapachu.
2. Każdorazowo po złożeniu lub zrolowaniu materaca należy go ręcznie rozprostować, ułożyć w pokrowcu i ramie łóżka naciągając narożniki oraz pozostawić do minimum kilkugodzinnej relaksacji. W przypadkach dłuższego przechowywania materaca w pozycji złożonej lub zrolowanej oraz przy dużych różnicach temperatur pomiędzy miejscem przechowywania i użytkowania – relaksacja w temperaturze pokojowej może być nawet 48-godzinna.
3. Materac lateksowy należy użytkować na stelażu szczebelkowym płaskim lub elastycznym ale o rozstawie szczebelków maksimum 3-5 cm. Nie należy użytkować materaca lateksowego bezpośrednio na podłodze lub innym sztywnym, jednolitym podłożu.
4. Materace dwustronne należy zamieniać stronami użytkowymi góra/dół i lewo/prawo. Najlepiej jeśli zamiany stron dokonujemy nie przynajmniej raz na pół roku.
5. Konserwacja dzianin użytkowanych pokrowców polega na utrzymywaniu go w stanie nadającym się do jak najdłuższego użycia, przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego wyglądu. Sposób konserwacji jest uzależniony jest od rodzaju włókna i jego właściwości. Należy pamiętać, że kosztowna konserwacja, przy dużym nakładzie pracy i środków technicznych, obniża wartość dzianiny, osłabia jej strukturę i przyspiesza procesy degradacji. Pokrowce wykonane z dzianin AEGIS AIR PLUS, MEDICA, ALOE GREEN POWER, GRAFFITI, TENCEL SILKY FEELING, BAMBOO można prać ręcznie, czyścić miejscowo za pomocą np. mokrej gąbki lub w pralkach i pralnicach w temp. do 60C.

Stosować program do dzianin delikatnych, bez wirowania i suszenia w suszarkach automatycznych. Zaleca się stosowanie programów do pokrowców o ile są dostępne. Stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne tylko po uprzednim wykonaniu testów w miejscach słabo widocznych. Dopuszcza się zastosowanie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru. Po praniu lub czyszczeniu miejscowym pokrowiec zaleca się wysuszyć w pozycji pionowej w stanie rozłożonym w temperaturze pokojowej. Stosowane na wyrobach symbole dotyczące konserwacji podają zawsze najwyższą granicę czynności konserwacyjnych.

6. Zaleca się systematyczne odplamianie pokrowców, co pozwoli uniknąć częstego powtarzania procesów czyszczenia lub prania i niszczenia dzianiny. Odplamianie należy przeprowadzić możliwie szybko po zauważeniu śladu na pokrowcu. Świeże plamy dają się łatwiej usunąć a wilgoć z plamy nie zdąży przeniknąć w głąb produktu.

7. Materace wraz z wkładem lateksowym mogą być czyszczone za pomocą ręcznych parownic, odkurzaczy do tapicerki i zawierających lampę UV oraz wilgotnych ścierek z miękkiej dzianiny lub gąbek. Czyszczenie parą lub wodą winno być wykonywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych a użytkowanie materaca jest możliwe dopiero po całkowitym osuszeniu wkładu.

02/2021